



Emissiepunt ligt hoger dan dakhoogte --> ok

Emissiepunt ligt in de stal --> niet toegestaan